

ENGLISH

Indoor-Outdoor Thermometer with Hygrometer

INSTALLATION/OPERATION:

1. Mount the unit with a screw indoors and run the sensor probe outdoors through the window or a hole in the wall.
2. By pressing the side of the MAX-MIN switch you can check the indoor temperature and humidity, and the outside temperature. The memory will show the corresponding maximum or minimum temperature and humidity of the period from the last reset on the relative display.
3. Resetting the memory: you can reset the memory by pressing the RESET switch once.
4. Use one 1.5 Volt AA battery (not included).

FRANÇAIS

Thermomètre intérieur-extérieur avec Hygromètre

INSTALLATION/OPÉRATION:

1. Suspendre l'appareil avec une visse à l'intérieur et mettre la sonde à l'extérieur par une fenêtre ou un trou dans le mur.
2. En pressant le côté du bouton MAX-MIN vous pouvez vérifier la température et humidité à l'intérieur et la température extérieur. La mémoire affichera les températures et humidités maximums et minimums pour la période depuis le dernier recalibrage.
3. Recalibrer la memoire en pressant use seule fois le bouton RESET.
4. Utilise une pile AA d'1,5 volt (non-inclue).

ESPAÑOL

Termómetro con Higrómetro para Interiores y Exteriores

INSTALACIÓN /FUNCIONAMIENTO:

1. Monte la unidad adentro con un tornillo y lleve la sonda sensora afuera a través de la ventana o de un pequeño orificio en la pared.
2. Presionando el lado de la tecla MAX-MIN usted puede controlar la temperatura y la humedad del interior, y la temperatura externa. La memoria mostrará la temperatura y la humedad máximas y mínimas correspondientes del período desde la última recomposición en el exhibidor relativo.
3. Recomposición de la memoria: usted puede recomponer la memoria presionando la tecla RESET una vez.
4. Use una batería AA de 1.5 voltios (no incluida)