



Made in China



APOLLO

Two Outlet 24 Hour Mechanical Timer INSTRUCTIONS FOR OPERATION

Product #734100

WARNING : Do not overload

Instructions for Use

1. To set present time: Turn the programming dial in the direction of the arrow until the triangular mark corresponds with the present time.
2. To set operating mode: This timer features two different operating modes: "ON" which results in the equipment plugged into the timer constantly being activated or "Timer" which results in the equipment being

activated during the user defined schedule. The modes are controlled by a slide switch located on the side of the timer. We recommend using the "Timer" mode for gardening applications.

3. To program: Ensure the arrow is on the present time. Push in the trippers situated around the dial to set equipment "ON" time. Each tripper represents 15 minutes.

4. For example: If you would like to set the time of activation from 11:00 AM to 1:30 PM, then push down the trippers situated between 11:00 AM and 1:30 PM, including the segments corresponding with 11:00 AM and 1:30 PM.

5. To activate equipment: Having selected your program, plug in your equipment to the timer and then plug the timer into a 120 volt circuit. The timer will activate and de-activate the

equipment as the dial rotates through the pushed down segments.

6. The selected program will remain the same each day unless changed by customer.

Product Specifications:

- 120 volts
- 15 Amps
- 60 Hz
- For indoor use only
- 1 year warranty

APOLLO

Temporizador mecánico de 24 horas con dos tomacorrientes INSTRUCCIONES PARA FUNCIONAMIENTO

Producto Núm. 734100

ADVERTENCIA : No sobrecargue

Instrucciones de funcionamiento

1. Para poner la hora actual: Gire el selector de programación en dirección a la flecha hasta que la marca triangular coincida con la hora actual.
2. Para configurar el modo de funcionamiento: Este temporizador contiene dos modos de funcionamiento diferentes: "ENCENDIDO", lo que hace que el equipo conectado en el temporizador se active constantemente o "Temporizador", lo que hace que el

equipo se active con la programación definida por el usuario. Los modos se controlan con un interruptor deslizante ubicado a un costado del temporizador. Recomendamos que use el modo "Temporizador" para las aplicaciones de jardín.

3. Para programar: Asegúrese de que la flecha marque la hora actual. Pulse el disparador ubicado alrededor del selector para fijar la hora de "ENCENDIDO" (ON) del equipo. Cada disparador representa 15 minutos.

4. Por ejemplo: Si desea establecer la hora de activación desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m., pulse los disparadores ubicados entre las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m., incluidos los segmentos que corresponden a las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m.

5. Para activar el equipo: Después de haber seleccionado el programa, conecte el equipo al temporizador y conecte el temporizador a un circuito de 120 voltios. El temporizador activará y desactivará el equipo a

medida que el selector gire por los segmentos señalados al pulsar.

6. El programa seleccionado seguirá siendo el mismo todos los días a menos que el cliente lo cambie.

Product Specifications:

- 120 voltios
- 15 amperios
- 60 hercios
- Para usar en interiores únicamente
- Garantía de 1 año

APOLLO

Minuterie mécanique de 24 heures à deux prises INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Produit n° 734100

MISE EN GARDE : Ne Pas Surcharger

Mode d'emploi

1. Pour régler l'heure actuelle : Tournez le cadran de programmation dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le repère triangulaire corresponde à l'heure actuelle.
2. Pour configurer le mode de fonctionnement : Cette minuterie est dotée de deux modes de fonctionnement différents : « ON » (MARCHE) qui entraîne l'équipement branché dans la minuterie à être constamment activé,

ou le mode « Timer » (Minuterie), où l'équipement est activé pendant un horaire défini par l'utilisateur. Les modes sont contrôlés par un interrupteur à glissière situé sur le côté de la minuterie. Nous recommandons d'utiliser le mode « Timer » (Minuterie) pour les applications de jardinage.

3. Pour programmer l'appareil : Assurez-vous que la flèche se trouve sur l'heure actuelle. Enfoncez les déclencheurs situés autour du cadran pour régler l'heure de l'équipement à «

ON » (MARCHE). Chaque déclencheur correspond à 15 minutes.

4. Par exemple : Si vous souhaitez régler l'heure d'activation de 11 h à 13 h 30, enfoncez les déclencheurs situés entre 11 h et 13 h 30, y compris les segments correspondant à 11 h et 13 h 30.

5. Pour activer l'équipement : Après avoir sélectionné votre programme, branchez votre équipement dans la minuterie, puis branchez la minuterie

dans une prise de 120 V. La minuterie activera et désactivera l'équipement lors de la rotation du cadran sur les segments enfoncés.

6. Le programme choisi demeurera le même chaque jour à moins qu'il ne soit changé par le client.

Product Specifications:

- 120 V
- 15 A
- 60 Hz
- Pour un usage intérieur seulement
- Garantie d'un an